

Trituradora de corte cruzado

SC120 / HG120

ROYAL®

Trituradora de papel
de corte cruzado

SC120

/

HG120

Manual de operación para las Trituradoras de papel de corte cruzado

SC120/HG120

Modelo SC120 / HG120

Hecho en China

Importado y Comercializado por Royal Consumer Information

Products de Mexico, S. de R.L. de C.V.

Vía Gustavo Baz No. 54 Bodega C, Col. Barrientos Unidad

CP. 54110, Tlalnepantla de Baz, Estado de México

Conmutador 9138 3330

RFC: RCI040526-QW3

Consumo: 115 V ca 5 A 60 Hz - SC120 ; 115 V ca 6 A 60Hz - HG120

NOTA IMPORTANTE!

Lea cuidadosamente la información contenida
en el instructivo de uso anexo antes de instalar
y operar su equipo.

GARANTIA Y SOPORTE TECNICO

ROYAL CONSUMER INFORMATION PRODUCTS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Vía Gustavo Baz No. 54, Bodegal C, C.P. 54110, Col. Barrientos Unidad, Tlalnepanla, Estado de México, D.F., RFC RCIO40526-QW3, Tel.: 9138-3300

CERTIFICADO DE GARANTIA

Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. Concede a las máquinas de escribir, cajas registradoras, engargoladoras, perforadoras, guillotinas, calculadoras, relojes con alarma digital, agendas electrónicas, traductores, PDA's, sacapuntas, trituradoras de papel, relojes checadores, diccionarios electrónicos, básculas, lectores de códigos de barras, destructores de Cd's, anuncios luminosos, gatos eléctricos para automóviles, calefactores, secadores de ropa, fábrica de hielos, ventiladores, dosificador de bebidas, dosificador de agua, laminadoras, commuter café, conectables, marco digital para exhibición de fotografías, base cargadora para iPod con bocinas integradas, llavero con pantalla digital portátil y reloj con pantalla digital portátil, en todos sus modelos por ella comercializados, una garantía de 1 año contra cualquier defecto de fabricación, contados a partir de la fecha de compra de los mismos y se compromete a efectuar todas las reparaciones necesarias o reemplazar el equipo, por lo cual, la Garantía ampara todas las piezas y componentes del producto.

Para hacer efectiva dicha garantía es necesario que el cliente lleve el equipo dañado y la póliza de garantía debidamente sellada.

Esta garantía no cubre accesorios tales como baterías, fundas, lámparas, consumibles y otros que por el uso se agoten o gasten normalmente, así como tapas, cubiertas, carcasas y charolas que por motivos de uso o manejo, de igual forma se deterioren, gasten, fracturen o rompan. Lo anterior, salvo en caso que los mismos presenten defectos de fabricación y/o mano de obra.

Todos los gastos que se deriven del cumplimiento de la garantía, incluyendo la mano de obra, serán a cargo de la empresa sin costo para el consumidor.

El tiempo de reparación no excederá a 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la máquina.

Las refacciones, partes y consumibles están a disposición de nuestros clientes en Vía Gustavo Baz No. 54, Bodegal C, Col. Barrientos Unidad, C.P. 54110, Tlalnepanla, Estado de México.

AVISO IMPORTANTE

Para alargar la vida útil de su equipo, Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. recomienda el uso de consumibles y accesorios originales.

La garantía no será válida, cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales, cuando el producto no ha sido operado de acuerdo al instructivo de uso que acompaña al equipo y/o cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a la Gerencia de Servicio de Royal.

PRODUCTO Y MODELO: _____

MATRICULA: _____

FECHA DE COMPRA: _____

NOTA: En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

Al solicitar el servicio deberá mostrarse esta documentación.

**ROYAL® TECHNICAL
TSC SUPPORT
CENTER**
9138-3330 Área Metropolitana
01800-8494826 Interior de la República
Lunes a Viernes de 8:00 a 17:00 hrs.
royaltsc@royal.com
WWW.ROYALMEXICO.COM.MX

GERENCIA DE SERVICIO
Vía Gustavo Baz No. 54, Bodega C
Colonia Barrientos Unidad
C.P. 54110, Tlalnepanla, Estado de México.
Tel/Fax.: 9133-3330

ADVERTENCIA

1. SIEMPRE mantenga la trituradora lejos del alcance de los niños, ya que podrían sufrir una lesión seria.
2. NO coloque los dedos demasiado cerca de la ranura de alimentación, ya que podría sufrir lesiones serias.
3. EVITE que la joyería, el cabello o ropa suelta estén demasiado cerca de la ranura de alimentación, ya que podría sufrir lesiones serias.
4. SIEMPRE mantenga la trituradora apagada y desconectada cuando no la esté utilizando.
5. SIEMPRE desconecte la trituradora cuando la mueva, limpie o vacíe el receptáculo de basura.
6. NO intente alimentar más hojas de papel que las especificadas en el alimentador.
7. NO intente triturar materiales que no sean papel, tarjetas de crédito y CDs en la ranura de alimentación que se suministran.
8. SIEMPRE quite los clips, grapas y otros sujetadores del papel antes de triturarlos.
9. SIEMPRE limite la trituración continua al tiempo especificado que se sugiere en el Manual de instrucciones.
10. SIEMPRE vacíe el receptáculo de basura antes de que éste se llene.
11. NO INTENTE operar la trituradora si la trituradora está experimentando cualquier tipo de problema.
12. NO utilice aceite sintético inflamable, productos en aerosol o basados en petróleo de cualquier tipo en la trituradora.

NO intente reparar usted mismo la trituradora.

ADVERTENCIA

Peligro de corte o estrangulamiento. Evite lesiones serias:

- Siempre mantenga la trituradora apagada y desconectada cuando no esté en uso.
- Siempre manténgala lejos del alcance de los niños.
- Siempre desconecte la trituradora cuando vacíe el bote de basura.
- NO coloque los dedos demasiado cerca de la ranura de alimentación.
- NO la opere con cabello largo, joyería o ropa suelta expuestas.
- Lea el manual del usuario antes de operarla.

©2004 Hazard Communication Systems, LLC 800-748-0241 No.8600-01WHPL

ADVERTENCIA

MANTÉNGALA LEJOS DE LOS NIÑOS

ICONOS DE ADVERTENCIA:

Los iconos en la parte superior de la trituradora advierten al usuario de los peligros potenciales si se usa inadecuadamente esta trituradora.



AJUSTE:

1. La trituradora SC120 / HG 120 deberá colocarse en forma segura en una superficie plana. Para instalar las ruedas, de vuelta cuidadosamente a la trituradora, coloque cada una de las ruedas en el agujero de cada esquina en la parte inferior de la trituradora royal. Empuje cada rueda en su lugar hasta que escuche que embona en el agujero. De vuelta nuevamente a la trituradora y asegúrese que se encuentra uniforme.
2. Asegúrese de colocar la trituradora en la parte superior del cesto papelerero de tal forma que embona completamente.
3. Conecte el cable de alimentación de corriente en una toma normal de corriente eléctrica de 115 V ac.
4. Presione el interruptor a modo de "Auto". La luz de "Ready" (lista) deberá encenderse, lo cual indica que usted está listo para comenzar a usar su trituradora Royal.

OPERACIÓN DE LA TRITURADORA:

Cuando el cordón de la corriente esté conectado, el interruptor de modo en "Auto" y la trituradora bien colocada en el cesto, la luz de "Ready" se prenderá. Esto significa que la trituradora está lista para su operación. Cuando el papel se inserte en la ranura, la trituradora comenzará el proceso automáticamente y se detendrá cuando el papel haya sido completamente triturado.

En la parte superior de la trituradora se encuentran los botones de auto/stop y reversa. También está en la parte superior la luz indicadora de "Ready". Sus propósitos son:

1. Cuando el interruptor se coloque en la posición de "Auto", el proceso de triturado comenzará cuando el papel se inserte en la ranura y continuará hasta que haya sido completamente triturado.
2. La posición de REV en el interruptor es usada para ayudar a remover el papel atorado, el cual revierte el proceso de triturado a un ciclo completo de reversa, por lo tanto despejando los cortadores o navajas. Cuando se cambie de AUTO a REV, siempre se debe de parar en la posición de STOP por un momento para prevenir posibles daños al motor.
3. La posición de OFF (apagado) se recomienda cuando se vacía el cesto papelerero o cuando la trituradora no está en uso en un período prolongado.
4. Cuando la luz de READY está prendida, indica al usuario que la trituradora ha sido colocada correctamente en su cesto y está lista para comenzar a trabajar. Cuando la luz indicadora no está prendida, asegúrese que está bien conectada a la corriente, que esté bien colocada la trituradora en su cesto y que el interruptor se encuentre en el modo de AUTO.

CAPACIDAD DE LA TRITURADORA:

Royal SC120 / HG120 triturará doce (12) hojas de papel bond de veinte libras y aceptará papel hasta de 9". Cuando triture material pequeño como sobres, recibos o tarjetas de crédito en la parte de en medio de la apertura de alimentación.

Nunca permita a los niños triturar o jugar con **cualquier tipo de dispositivo de trituración.**

PRECAIONES:

1. Mantenga todos los artículos holgados de ropa, corbatas, joyería, cabello y otros artículos pequeños alejados de la apertura de alimentación para evitar lesión.
2. No coloque las manos o los dedos en la garganta de la trituradora ya que puede resultar una lesión grave.

3. Manténgalo en la posición de apagado cuando la trituradora no se encuentre en uso durante períodos prolongados de tiempo.
4. Retire todos los clips y grapas del papel antes de triturar. La unidad SC120 / HG 120 cortará las grapas sin embargo no se recomienda dejarlas.
5. Se recomienda que el tiempo de la trituradora sea de cinco minutos encendido y diez minutos apagado para permitir un debido enfriamiento del motor.
6. Cuando cambie manualmente la dirección de alimentación, deje en pausa el tiempo suficiente para que el motor se detenga.
7. Siempre apague o desenchufe la trituradora antes de mover, limpiar o vaciar el cesto papelerero.
8. Para evitar lesión personal no rocíe fluidos lubricantes directamente en la trituradora mientras este en funcionamiento. Si los cortadores requieren lubricación, coloque el fluido de lubricación en una hoja de papel y después triture esa hoja de papel.
9. Evite colocar la trituradora en contacto directo con luz incandescente o luz de sol.
10. Vacíe frecuentemente el cesto papelerero para evitar posibles atascamientos de papel causado por el cesto que ejerce presión contraria en las navajas.
11. Nunca permita que los niños jueguen u operen la trituradora sin supervisión de un adulto.

CUIDADOS DE USO DE LA TRITURADORA:

La trituradora está equipada con un dispositivo de protección de sobrecarga del motor. La energía puede terminar en forma automática en caso de las siguientes situaciones anormales:

1. Operación de la trituradora a una capacidad máxima continua durante un período prolongado, por ejemplo más de dos minutos sin parar.
2. Exceder la capacidad de trituración de más de doce (12) hojas de papel de 20 libras en una pasada o si el papel no se alimenta acomodado en la apertura de alimentación. Ambas operaciones anormales pueden resultar en la activación de la protección de sobrecarga del motor automática que corta la energía de la unidad. Si esto ocurre, usted debe:

EN CASO DE UNA SOBRECARGA PEQUEÑA:

Programa la función del interruptor en REV y jale sacando el papel restante de las navajas. Corte cualquier exceso de papel de la parte inferior de la trituradora. Mantenga los dedos de la apertura de alimentación para evitar daño cuando las navajas estén funcionando.

EN CASO DE UNA SOBRECARGA MAYOR:

1. Desconectar el cordón de energía de la toma de corriente y esperar por lo menos 25 minutos para que se ponga en cero la protección de sobrecarga.
2. Conecte de nuevo el cable de alimentación de corriente en la toma y presione el botón de AUTO. Si la mayor parte de la hoja de papel está por fuera, presione el botón de REV y jale sacando el papel restante de los cortadores. Mantenga los dedos alejados de la apertura de alimentación para evitar daño.
3. Ahora usted está listo para reanudar las operaciones normales.

ESPECIFICACIONES:

Tipo de trituración: Corte cruzado
 Ancho de triturado: 5/32 x 1 5/16" (4 x 33 mm)
 Capacidad de trituración: 12 hojas o 1 tarjeta de crédito
 Apertura de alimentación: 9 3/4" o 222 mm
 Entrada: 115 V ca 5 A 60 Hz - SC120 ; 115V ca 6 A 60 Hz - HG120