



Caja Fuerte con cerradura electrónica

GUARD 420

ROYAL TECHNICAL
TSC SUPPORT
CENTER 
55 9138-3300 Área Metropolitana
01800-8494826 Interior de la República
royaltsc@royallatam.com

MANUAL DE USO



CAJA FUERTE CON CERRADURA ELECTRONICA (OPERA CON BATERIAS)

Importado y Comercializado por / Imported and Marketed by:
Royal Consumer Information Products de México S. de R.L. de C.V.
Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060
Tel. 55 9138-3300 R.F.C. RCI040526- QW33
País de origen / Made in: China

Especificaciones Eléctricas: ENTRADA 6 V 
(4 baterías "AA" DE 1,5 V  c/u)



www.viveroyal.com

Bienvenido

¡Felicidades por comprar su nueva

Caja Fuerte Royal Guard!

Esta caja fuerte esta diseñada para que sea fácil de usar y pueda mantener protegidos sus objetos de valor.

Atención!!!!

Por favor, lea atentamente este manual de instrucciones antes de cerrar ó de intentar programar un nuevo código maestro y/o personal de uso. No podemos aceptar ninguna responsabilidad por la pérdida de sus objetos debido a un mal funcionamiento provocado por una mala programación y/o el uso inadecuado de este.

Inicio

Instructivo Para Caja Fuerte

Funciones básicas para usar la caja fuerte

Usando código personal para abrir y cerrar la caja fuerte

a. Para cerrar

Ingrese un número de 3 a 6 dígitos, después presione la tecla “#”, aparecerá “CLOSED” (cerrado) entonces la caja fuerte estará cerrada.

b. Para abrir

Ingrese un número de 3 a 6 dígitos y aparecerá la palabra “OPENED” (abierto), y la caja fuerte se abrirá.

Funciones avanzadas para usar la caja fuerte

Abrir con contraseña general

Ingrese “#” dos veces y aparecerá la palabra “SUPER”, luego introduzca el código general, la caja fuerte se abrirá.

Ajuste de código maestro ó código personal.

1. Mantenga la puerta abierta.
2. Ingresar “*” + “*”, y aparecerá “PROG”
3. Introduzca el código general + “#” y aparecerá “NEW”
4. Introduzca un nuevo código maestro de 6 dígitos + “#” y aparecerá “DONE”;
Esto significa que el código general ha sido cambiado con éxito.

Abrir con tú código maestro

Ingrese “#” dos veces y aparecerá la palabra “SUPER”, entonces introduzca su “código maestro” que fue creado en el punto anterior, la caja fuerte se abrirá.

Apertura de la caja fuerte en caso de emergencia

Una vez que el circuito electrónico funcione mal o se desconozcan los códigos, también puede utilizar la CEU o la llave para abrir la caja fuerte.

Apertura de emergencia con llave de emergencia:

1. Retire la tapa debajo del teclado.
2. Introduzca la llave de emergencia (que viene con la caja fuerte)
3. Gire la llave de emergencia a la derecha o a la izquierda.
4. Ahora puede abrir la puerta de la caja fuerte.

Tiempo de bloqueo del dispositivo al introducir un código incorrecto:

- Si introduce un código erróneo, aparece "E-CODE" en la pantalla;
- Ahora puede intentar 3 veces más introducir el código correcto;
- Después de 4 entradas erróneas puede ver en la pantalla "HOLD 05";
- Ahora la caja fuerte no responde a ninguna entrada durante 5 minutos;
- Después de 5 minutos, se puede empezar a intentar códigos de nuevo.

Observaciones generales:

1. Presione "*" para cancelar si la contraseña se ingreso incorrectamente.
2. Cuando las contraseñas se hayan ingresado incorrectamente, la pantalla mostrará "E-CODE", si posteriormente se ingresan cuatro códigos incorrectos, el teclado se bloqueará por 15 minutos.
3. Cuando los códigos están fuera de servicio o la caja fuerte se haya quedado sin batería, se puede utilizar llave mecánica para abrirla (Nota: girar la llave de derecha a izquierda)
4. Presione "#" para mostrar la carga de la batería "BATT-L" significa batería baja, "BATT-H" significa batería cargada.

Características eléctricas

Especificaciones Eléctricas: ENTRADA 6 V=
(4 baterías "AA" DE 1,5 V=
Temperatura de trabajo -10°C ~ + 70°C
Humedad de trabajo 20% ~ 90% RH

NO PIERDA SU GARANTIA

Para que esta sea válida es importante que:

Registre su producto en:

www.viveroyal.com/registro



DATOS PARA SU REGISTRO

PRODUCTO CAJA FUERTE CON CERRADURA ELECTRONICA MODELO _____
FECHA DE COMPRA _____ LUGAR DE COMPRA _____

ASEGURESE DE GUARDAR UNA COPIA DE SU RECIBO DE COMPRA

CERTIFICADO DE GARANTIA

Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. garantiza que su nuevo producto se encuentra libre de defectos de fabricación o materiales. Si hay algún defecto o no funciona adecuadamente, Royal Consumer lo reparará libre de cargo de acuerdo con esta garantía:

Garantía de 1 año contra cualquier defecto de fabricación, contados a partir de la fecha de compra del producto. Durante este periodo Royal Consumer se compromete a efectuar todas las reparaciones necesarias, cambio de partes, o reemplazo del equipo.

Esta garantía no aplica a personas que compraron el equipo usado o de segunda mano.

Esta garantía no cubre accesorios tales como baterías, fundas, lámparas, consumibles y otros que por el uso se agoten o gasten normalmente, así como tapas, cubiertas, carcasas y charolas que, por motivos de uso o manejo, de igual forma se deterioren, gasten, fracturen o rompan. Lo anterior, salvo en caso de que los mismos presenten defectos de fabricación y/o mano de obra.

Para hacer efectiva dicha garantía es necesario que el cliente haya registrado el producto en la Web **www.viveroyal.com**, y lleve el equipo dañado al centro de servicio autorizado más cercano junto con la copia del recibo de compra.

Todos los gastos que se deriven del cumplimiento de la garantía, incluyendo la mano de obra, reemplazo de cualquier componente o pieza defectuosa y gastos de transporte dentro de la red de servicios autorizados estará a cargo de la empresa sin costo para el consumidor.

El tiempo de reparación no excederá a **30 días hábiles** a partir de la fecha de recepción del producto.

Las refacciones, partes y consumibles están a disposición de nuestros clientes en **Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060**

AVISO IMPORTANTE

Para alargar la vida útil de su equipo, Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. recomienda el uso de consumibles y accesorios originales. La garantía no será válida, cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales, cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que acompaña al equipo y/o cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a la red de servicios autorizados de Royal Consumer.

ROYAL TECHNICA
TSC SUPPORT
CENTER
559138-3300 Área Metropolitana
01800-8494826 Interior de la República
royaltsc@royallatam.com