
ROYAL AQUA MOTION

ROYAL AQUA MOTION

DISPENSADOR DE AGUA

AQUAMOTION AM2025

MANUAL DE OPERACIONES



ROYAL AQUA TSC TECHNICAL SUPPORT CENTER

559138-3330 Área Metropolitana

01800-8494826 Interior de la República

royaltsc@royallatam.com

DISPENSADOR DE AGUA
Modelo: AQUAMOTION AM2025

Importado y Comercializado por / Imported and Marketed by:
Royal Consumer Information Products de México S. de R.L. de C.V.
Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54060 Tel: 559138 3300, R.F.C RCI040526-QW3
País de origen / Made in: China

PLEASE RECYCLE

www.viveroyal.com

A: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


⚠ Peligro

Para reducir el riesgo de injurias y daño a su propiedad, el usuario debe leer esta guía entera antes de ensamblar, instalar y operar el dispensador.
Fallas para ejecutar las instrucciones de este manual puede causar injurias a su persona o daños a su propiedad. Este producto dispensa agua a muy altas temperaturas. Fallas en su uso apropiado puede causar injurias a su persona.
Cuando opere el dispensador, siempre ejercite las precauciones de seguridad básicas, incluyendo lo siguiente.

•Priorice su uso, este dispensador debe ser ensamblado apropiadamente e instalado en concordancia con este manual.
•Este dispensador está destinado solo para dispensar agua. No lo use con otros líquidos. No lo use para otros propósitos. Nunca use otros líquidos en este dispensador otro que sea conocido y microbiológicamente agua embotellada segura.
•Solo para uso doméstico. Mantenga el dispensador de agua en un lugar seco lejos de la luz del sol directa, no lo use fuera de casa.
•Instale y use solo en superficies duras, planas y niveladas.
•No coloque el dispensador en una cabina o espacio cerrado.
•No opere el dispensador en presencia de valores explosivos.
•La posición trasera del dispensador no debe estar cerca de al menos 20cm del muro que permita la libre circulación del aire entre la pared y el dispensador. Debe al menos tener al menos 20 cm de espacio en los lados del dispensador que permita le flujo de aire.
•Use solo enchufes conectados a tierra apropiadamente.
•No use cables de extensión con su dispensador de agua.
•Siempre agarre el enchufe cuando conecte y desconecte de la pared. Nunca desconecte jalando el cable de energía.
•No use el dispensador si el cable esta rajado de otro modo se dañará
•Para protegerlo contra choque eléctrico, no sumerja el cable o conector o alguna parte del dispensador en agua u otros líquidos.
•Asegúrese de que el dispensador está desconectado antes de limpiarlo.
•Nunca deje que los niños dispongan de agua caliente sin apropiada y directa supervisión. Desconecte la unidad para prevenir uno no supervisado por parte de los niños.
•El servicio debe ser dado por un técnico calificado.
•Precaución: no dañe el circuito refrigerante.
•Este electrodoméstico no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con una reducción física,capacidades sensoriales o mentales, o falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido supervisión o instrucciones dadas sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
•Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
•Este dispositivo está destinado a ser utilizado en aplicaciones domésticas y similares, tales como: personal áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo; casas rurales y por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales; tipo de cama y desayuno ambientes; catering y aplicaciones similares no minoristas.
•Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente
•El aparato no debe limpiarse con un chorro de agua.
•El aparato es adecuado solo para uso en interiores.
•ADVERTENCIA: Mantenga las aberturas de ventilación, en el gabinete del artefacto o en la estructura incorporada, libre de obstrucción.
•ADVERTENCIA: No use dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el descongelamiento proceso, que no sean los recomendados por el fabricante.
ADVERTENCIA: Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado o dañado.

• ADVERTENCIA: No coloque varias tomas de corriente portátiles o fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.
• No se recomienda el uso de este producto en zonas a más de 1500 m de altitud.
• Se recomienda utilizar agua pura embotellada. Si usa agua dura, puede provocar riesgos de formación de incrustación de olla caliente o detonación en el tanque o tubería. Si necesita limpiar el tubo, retirar la incrustación, necesita encontrar una institución profesional de operación profesional.
• Si el cable de energía está dañado, este debe ser reemplazado por un cable especial o un ensamblaje disponible por el manufacturador o algún agente de servicio.
• Este aparato debe funcionar bajo un ambiente de temperatura de 4~40°C humedad ≤ 90%.
• Nunca gire la máquina al revés, o en más de 45 grados.
• Cuando la máquina este bajo el punto de enfriamiento y este bloqueada por hielo, el interruptor de enfriamiento debe ser cerrado por al menos 4 horas antes de encenderlo de nuevo y continuar esta operación.
• Esta máquina no debe ser encendida por al menos 3 minutos después de apagar el interruptor de energía.
• No utilizar los alargadores de cable.
• Corte la corriente antes de realizar el mantenimiento.
• Este electrodoméstico ha sido diseñado solo para uso doméstico, puede causar peligro si se utliza en otras localizaciones

B: NOMBRES DE PARTES



(FRENTE) (REVERSO)

No.	Nombre de las partes	No.	Nombre de las partes
1	Cobertor superior	8	Coraza frontal
2	Botón de agua fría	9	Colector del agua
3	Botón de agua normal	10	Interruptor del calentamiento
4	Botón de agua caliente	11	Interruptor del enfriamiento
5	Tapa del agua fría	12	Cable de energía
6	Tapa del agua al ambiente	13	Condensor
7	Tapa del agua caliente	14	Puerto del agua caliente

NOTA: Esta máquina es adecuada para botellas de 3 o 5 galones


C.INICIANDO


Localizando el dispensador

1.Coloque el dispensador derecho hacia arriba
2.Localice el dispensador en una superficie dura y en una localización fría cerca de un enchufe conectado a tierra.
Notificación: no enchufe el cable de energía aún
3.La posición posterior del dispensador debe ser al menos de 20 cm de la pared y debe haber un espacio de al menos 20 cm en ambos lados.

Ensamblaje

1.Abra la puerta del dispensador.
2.Coloque el ensamblaje de la sonda en la suspensión de la sonda
3.Coloque la botella fresca fuera de la cabina
4.Remueva toda la tapa de plástico en la parte superior de la botella
5.Limpie la salida de la nueva botella con un paño
6.Coloque la sonda dentro de la botella
7.Deslice el collar abajo hasta que suene en ese lugar
8.Empuje la cabeza hacia abajo hasta que golpee los tubos en el fondo de la botella
9.Deslice la botella en la cabina y cierre la puerta





Proporción de electricidad

Enchufe el cable en un apropiado enchufe conectado a tierra. A este tiempo la bomba comenzará a mover el agua de la botella a los tanques de agua fría y caliente. Esto tomará hasta 5 minutos para llenar los tanques en la primera vez. Durante este periodo la bomba correrá continuamente. Esto es normal.

Activar el calentamiento y enfriamiento

Noticia: esta unidad no dispensará agua fría y caliente hasta que los interruptores estén activados.
Para activar, presione la parte superior de los interruptores para iniciar el calentamiento y enfriamiento de agua.
- Si usted no quiere calentar el agua, presione el lado inferior del interruptor rojo
- Si usted no quiere enfriar el agua, presione el lado inferior del interruptor verde

D:SUMINISTRAR AGUA

Esta unidad se ha probado y desinfectado antes del embalaje y envío. Durante el tránsito, se pueden acumular polvo y olores en el tanque y líneas. Suministre y elimine al menos un cuarto de agua antes de tomar agua.

Dispensando agua fría

Después de configurar, esto tomará al menos 1 hora para tener el máximo enfriamiento del agua. Durante este tiempo el compresor puede correr continuamente. Esto es normal.
1. Posición de la botella, vasos, cantaros u ollas deben colocarse en su punto.
2. Rebaje el control del agua fría hacia abajo para iniciar el flujo de agua fría.
3. Vuelva a subir el control una vez llenado el nivel deseado

Dispensando agua normal

1. Posición de la botella, vasos, cantaros u ollas deben colocarse en su punto.
2. Rebaje el control del agua fría hacia abajo para iniciar el flujo de agua fría.
3. Vuelva a subir el control una vez llenado el nivel deseado

Dispensando el agua caliente

Después de configurar, el agua caliente estará disponible por al menos de 15 a 20 minutos
1. Posición de la botella, vasos, cantaros u ollas deben colocarse en su punto.
2. Deslice el botón rojo fuera de manera que usted pueda rebajar el agua caliente para iniciar el flujo de agua caliente
3. Vuelva a subir el control una vez llenado el nivel deseado

PRECAUCIÓN:

Esta unidad dispensa agua a temperaturas que pueden causar quemaduras graves. Evite el contacto directo con el agua caliente. Mantenga a los niños y las mascotas alejados de la unidad mientras dispensa. Nunca permita que los niños dispensen agua caliente sin la supervisión adecuada y directa. Deshabilite la función de calefacción cambiando el interruptor de comodidad de calefacción.

Cambiando las botellas

Una luz roja intermitente en su función alertará cuando su botella esté vacía. Reemplace la botella tan pronto como sea posible.
Notificación: No dispense agua caliente, fría o muy fría si la luz roja esta prendiéndose indicando que el tanque está vacío y puede causar que el dispensador se sobrecaliente.
1. Abra la puerta del dispensador.
2. Deslice la botella vacía fuera de la cabina.
3. Remueva la sonda fuera de la botella vacía. Coloque la sonda en el hangar de la sonda.
4. Coloque la botella vacía a un lado.
5. Coloque la botella fresca fuera de la cabina. Remueva la tapa plástica entera de la parte superior de la botella. Limpie fuera de la nueva botella con un paño.
6. Coloque la sonda en la botella. Deslice el collar hacia abajo hasta que suene click en un lugar. Empuje la cabeza hacia abajo hasta que golpee el tubo en el fondo de la botella.
7. Deslice la botella en la cabina y cierre la puerta.

E: Solución de problemas

El agua esta goteando
•Desconecte el dispensador, remueva la botella y reemplácela.

No hay agua viniendo del pico
•Asegúrese que la botella no esté vacía. Si está vacía, reemplácela.
•Asegúrese de que la unidad tenga energía y que esté operando los controles según las instrucciones.

El agua fría no está fría
•Esto toma al menos una hora después de la configuración dispensar agua fría
•Asegúrese que el cable de energía está conectado apropiadamente a un enchufe
•Asegúrese que l parte trasera del dispensador este al menos 20 cm de la pared y hay un flujo de aire libre de 20 cm en todos los lados del dispensador
•Asegúrese que el interruptor de energía verde en la parte trasera del dispensador está encendido
•Si el agua sigue sin estar fría, por favor pida por un agente de servicio para asistencia

El agua caliente no está caliente
•Esto toma al menos de 15 a 20 minutos después de la configuración dispensar agua caliente
•Asegúrese que el cable de energía está correctamente está conectado apropiadamente en un enchufe
•Asegúrese que el interruptor de energía rojo en la parte trasera del dispensador está encendido


Ruido en el dispensador
•Asegúrese que la posición del dispensador está en una superficie nivelada


F: CLEANING


Para evitar accidentes, corte la fuente de energía antes de operara acorde con las siguientes instrucciones

1. La máquina debió haber sido desinfectada antes de distribuirla en la fábrica. Limpie el dispensador antes de una completa instalación de la botella de agua para la primera vez.
2. **Instrucciones de limpieza y drenado**
1)Asegúrese que el interruptor de energía esta en 0 (apagado) y desconecte el dispensador de agua antes de limpiar
2)Saque los 2 tornillos (1), luego retire la cubierta superior, la cobertura del tanque frío y el separador (2) .
3)Llene 0.6 galones de agua pura en el tanque frio para limpiarlo
4)Coloque un gran cubo de agua debajo la salida del drenaje la cual está en la parte trasera del dispensador, luego , remueva el cobertor del drenaje y drene el cubo (3) .
5)Reposicione el cobertor del drenaje, separador, cobertor del tanque de agua fría y el cobertor superior. Asegúrese de que el tubo y los cables están conectados apropiadamente, luego, usted puede usar la máquina normalmente.

Atención: 1) la limpieza de la máquina debe ser bajo guía profesional
2) el dispensador se calienta a temperatura de aproximadamente 85 °C. esto puede causar quemaduras severas. Por favor opérelo cuidadosamente.



①


②



③

3.Saneamiento
Esta máquina debe ser desinfectada con un desinfectante comprado en una farmacia o en una tienda acorde con el manual del desinfectante y luego límpielo con agua (vea las instrucciones de limpieza y drenado). Generalmente esta puede ser hecha cada 3 meses
4. Removiendo depósitos de mineral
Mezcle 4 litros de agua con 200 g de cristales cítricos ácidos, inyéctelo en la máquina y asegúrese de que el agua pueda correr por la tapa del agua caliente, encienda la energía y déjelo calentar por al menos 10 minutos, 30 minutos después, drene el liquido y limpie el agua por al menos 2 o 3 veces. Generalmente esto debe ser hecho cada 6 meses.
Nunca desarme la máquina por usted mismo para evitar que la máquina se dañe.

G: INSTALACIÓN DE LA MÁQUINA



1 -2 afloje los tornillos del fondo de la esquina izquierda o derecha como se muestra en la figura.
3. Use los tornillos para ajustar el soporte del ángulo del fondo derecho o izquierdo del dispensador de agua.
4. asegure un agujero en el piso o en la superficie de un escritorio donde el dispensador de agua vaya a ser instalado.
5. Ajuste el soporte en el piso ajustando fuertemente los tornillos
6. Ajuste los tornillos.



¡ADVERTENCIA! Para evitar un peligro debido a la inestabilidad del artefacto, debe ser reparado de acuerdo con las instrucciones

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	Voltaje	Frecuencia	Potencia nominal	Potencia calorica	Capacidad		Dimensiones (mm)
					Agua caliente	Agua fría	
AM2025	115V~	60Hz	520W	420W	4L/h(≥85°C)	2L/h(≤10°C)	310*360*1040

El material de embalaje utilizado es reciclable; se recomienda separar el plástico, papel y cartón y enviarlos a empresas de reciclaje. De acuerdo con las directrices de WEEE (Residuos de Equipos Eléctricos y Electrónicos), los residuos de dispositivos eléctricos y electrónicos deben ser recogidos por separado. Si necesita deshacer este artefacto en el futuro, NO lo debe desechar con el resto de su basura doméstica. En su lugar, llevar el artefacto al centro de WEEE más cercano, donde esté disponible.



CERTIFICADO DE GARANTIA

Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. garantiza que su nuevo producto se encuentra libre de defectos de fabricación o materiales. Si hay algún defecto o no funciona adecuadamente, **Royal Consumer** lo reparará libre de cargo de acuerdo con esta garantía:

Garantía de 1 año contra cualquier defecto de fabricación, contados a partir de la fecha de compra del producto. Durante este periodo Royal Consumer se compromete a efectuar todas las reparaciones necesarias, cambio de partes, o reemplazo del equipo.

Esta garantía no aplica a personas que compraron el equipo usado o de segunda mano.

Esta garantía no cubre accesorios tales como baterías, fundas, lámparas, consumibles y otros que por el uso se agoten o gasten normalmente, así como tapas, cubiertas, carcasas y charolas que, por motivos de uso o manejo, de igual forma se deterioren, gasten, fracturen o rompan. Lo anterior, salvo en caso de que los mismos presenten defectos de fabricación y/o mano de obra.

Para hacer efectiva dicha garantía es necesario que el cliente haya registrado el producto en la Web **www.viveroyal.com**, y lleve el equipo dañado al centro de servicio autorizado más cercano junto con la copia del recibo de compra.

Todos los gastos que se deriven del cumplimiento de la garantía, incluyendo la mano de obra, reemplazo de cualquier componente o pieza defectuosa y gastos de transporte dentro de la red de servicios autorizados estará a cargo de la empresa sin costo para el consumidor.

El tiempo de reparación no excederá a **30 días hábiles** a partir de la fecha de recepción del producto.

Las refacciones, partes y consumibles están a disposición de nuestros clientes en ***Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060***

NO PIERDA SU GARANTIA

Para que esta sea válida es importante que:
Registre su producto en:

www.viveroyal.com/registro

DATOS PARA SU REGISTRO

PRODUCTO _____ MODELO _____

FECHA DE COMPRA _____ LUGAR DE COMPRA _____

ASEGURESE DE GUARDAR UNA COPIA DE SU RECIBO DE COMPRA

AVISO IMPORTANTE

Para alargar la vida útil de su equipo, Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. recomienda el uso de consumibles y accesorios originales.
La garantía no será válida, cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales, cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que acompaña al equipo y/o cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a la red de servicios autorizados de Royal Consumer.

ROYAL AQUA TSC | TECHNICAL SUPPORT CENTER

55 9138-3330 Área Metropolitana
01800-8494826 Interior de la República
royaltsc@royallatam.com


ROYAL AQUA MOTION

ROYAL AQUA MOTION

WATER DISPENSER

AQUAMOTION AM2025

OPERATION MANUAL



ROYAL AQUA TSC | TECHNICAL SUPPORT CENTER

559138-3330 Área Metropolitana

01800-8494826 Interior de la República

royaltsc@royallatam.com

WATER DISPENSER
Model: AQUAMOTION AM2025

Importado y Comercializado por / Imported and Marketed by:
Royal Consumer Information Products de México S. de R.L. de C.V.
Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma,
Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
C.P. 54060 Tel: 559138 3300, R.F.C RCI040526-QW3
País de origen / Made in: China

PLEASE RECYCLE

www.viveroyal.com

A: SAFETY INSTRUCTION

⚠ WARNING


To reduce risk of injury and property damage, user must read this entire guide before assembling, installing & operating dispenser.
Failure to execute the instructions in this manual can cause personal injury or property damage.This product dispenses water at very high temperatures. Failure to use properly can cause personal injury. When operating this dispenser, always exercise basic safety precautions, including the following:

- Prior to use, this dispenser must be properly assembled and installed in accordance with this manual.
- This dispenser is intended for water dispensing only. Do NOT use other liquids.
- Do NOT use for other purposes. Never use any other liquid in the dispenser other than known and microbiologically safe bottled water.
- For indoor use only. Keep water dispenser in a dry place away from direct sunlight. Do NOT use outdoors.
- Install and use only on a hard, flat and level surface.
- Do NOT place dispenser into an enclosed space or cabinet.
- Do NOT operate dispenser in the presence of explosive fumes.
- Position back of dispenser no closer than 20cm from wall and permit free airflow between wall and dispenser. There must be at least 20cm clearance on the sides of the dispenser to permit airflow.
- Use only properly grounded outlets.
- Do not use an extension cord with your water dispenser.
- Always grasp plug and pull straight out from outlet. Never unplug by pulling on power cord.
- Do NOT use dispenser if cord becomes frayed or otherwise damaged.
- To protect against electric shock, do NOT immerse cord, plug, or any other part of dispenser in water or other liquids.
- Ensure dispense is unplugged prior to cleaning.
- Never allow children to dispense hot water without proper and direct supervision. Unplug unit to prevent unsupervised use by children.
- Service should be performed only by a certified technician.
- Warning: Do not damage the refrigerant circuit.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments; catering and similar non-retail applications.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The appliance must not be cleaned by a water jet.
- The appliance is suitable for indoor use only.
- WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

WARNING: When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
WARNING: Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

- It is recommended to use bottled pure water. If you use hard water, may lead to hot pot furring or detonation tank or pipeline risk. If you need cleaning tube, remove scale, need to find a professional institutions and professional operation.
- This product is not recommended to use in areas above 1,500m altitude.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- This appliance should work under environment of temperature from 4~40°C humidity ≤90%.
- This appliance is not suitable for installation in an area where a water jet could be used.
- Never turn the machine upside down or lean it more than 45°.
- When the machine is under the ice point and blocked by ice, the cooling switch must be closed for 4 hours before turning it on again to continue its operation.
- This machine should not be turned on until 3 minutes later after turning off the power switch.
- Extension sockets are forbidden.
- Please cut off the power before maintenance.
- This appliance has been designed for home use only, and may cause danger if used in special occasions.

B: PARTS NAME



NO.	PART NAME	NO.	PART NAME
1	top cover	8	front carapace
2	push button of cold water	9	water collector
3	push button of normal water	10	heating switch
4	push button of hot water	11	cooling switch
5	tap of cold water	12	power cord
6	tap of normal water	13	condenser
7	tap of hot water	14	outlet of hot water

NOTE: This machine is suitable for bottle of 3 or 5 gallons. Don't use unhealthy hard water.

C.GETTING STARTED


Locate Dispenser

1. Place dispenser upright.
2. Locate dispenser on a hard and level surface in a cool shaded location near a grounded wall outlet.
   Notice: Do NOT plug in power cord yet.
3. Position dispenser so the back is at least 20cm from wall and there are at least 20cm of clearance on both sides.


Install Water Bottle

1. Open dispenser door.
2. Place probe assembly on probe hanger.
3. Place fresh bottle outside of cabinet.
4. Remove entire plastic cap from top of bottle.
5. Clean outside of new bottle with a cloth.
6. Place probe into bottle.
7. Slide collar down until it clicks in place.
8. Push head down until tubes hit bottom of bottle.
9. Slide bottle into cabinet and close door.

5 Gallon Bottle



3 Gallon Bottle



Provide Electricity

Plug cord into a properly grounded wall outlet. At this time the pump will begin to move water from the bottle to the hot and cold tanks.
It will take up to 5 minutes to fill the tanks for the first time.
During this period the pump will run continuously. This is normal.

Activate Heating & Cooling

Notice: This unit will not dispense hot or cold water until the switches are activated.
To activate, push top side of power switches in to start heating and cooling water.
- If you do not want to heat water, push bottom side of red switch in.
- If you do not want to cool water, push bottom side of green switch in.

D. DISPENSING WATER

This unit has been tested and sanitized prior to packing and shipping. During transit dust and odors can accumulate in the tank and lines. Dispense and dispose at least one quart of water prior to drinking any water.

Dispensing Cold Water

After setup, it will take up to 1 hour to get water to maximum cold temperature. During this time the compressor could run continuously. This is normal.
1. Position bottle, glass, pitcher or cooking pot below spout.
2. Depress cold water control downward to start cold water flow.
3. Release control once desired fill level is achieved.

Dispensing Normal Water

1. Position bottle, glass, pitcher or cooking pot below spout.
2. Depress normal water control downward to start normal water flow.
3. Release control once desired fill level is achieved.

Dispensing Hot Water

After setup, hot water will be available in 15-20 minutes.
1. Position bottle, glass, pitcher or cooking pot below spout.
2. Slide red button away from you and depress hot water control downward to start hot water flow.
3. Release control once desired fill level is achieved.

CAUTION: This unit dispenses water at temperatures that can cause severe burns. Avoid direct contact with hot water. Keep children and pets away from the unit while dispensing. Never allow children to dispense hot water without proper and direct supervision, Disable the heating feature by switching the heating convenience switch.

Changing Bottles

A flashing red light on your function lights alerts you when your bottle is empty. Replace the bottle as soon as possible
Notice: Do not dispense hot or cold water if the red light is flashing as you could empty the tanks and cause the dispenser to overheat.
1. Open dispenser door.
2. Slide empty bottle out of cabinet.
3. Remove probe assembly from empty bottle. Place probe assembly on probe hanger.
4. Set empty bottle aside.
5. Place fresh bottle outside of cabinet. Remove entire plastic cap from top of bottle. Clean outside of new bottle with a cloth.
6. Place probe into bottle. Slide collar down until it clicks in place. Push head down until tubes hit bottom of bottle.
7. Slide bottle into cabinet and close door.

E: TROUBLE SHOOTING

Water is leaking.
•Unplug dispenser, remove bottle and replace it.

No Water is coming from the spout.
•Make sure the bottle is not empty. If empty, replace it.
•Make sure to completely depress the pushbutton controls.

Cold water is not cold.
•It takes up to one hour after setup to dispense cold water.
•Make sure the power cord is properly connected to a working outlet.
•Make sure the back of the dispenser is at least 20cm from a wall and there is free airflow on all 20cm sides of the dispenser.
•Make sure green power switch on back of dispenser is ON.
•If water still isn't cold, please ask for the service agent for assistance.


Hot water is not hot.
•It takes 15-20 minutes after setup to dispense hot water.
•Make sure the power cord is properly connected to a working outlet.
•Make sure red power switch on back of dispenser is ON.


Dispenser Is Noisy
•Make sure the dispenser is positioned on a level surface.


F: CLEANING

To avoid accident, cut off the power supply before operation according to the following instruction.
1. The machine had been disinfected before departed from factory.
Cleaning the dispenser prior to install a full bottle of water for the first time.
2. Cleaning and draining instruction:
1) Before cleaning, make sure the power switch in the O(off) position and unplug the water dispenser.
2)Twist out the two screws①, then take down top cover, cold tank cover and separator②.
3)Fill 0.6 gallons pure water into cold tank to clean it.
4) Place a large water bucket beneath the drain outlet which on the back of water dispenser, then remove the drain cover and drain the water③.
5)Reposition the drain cover, separator, cold tank cover and top cover after draining. Ensure the pipe and wires are connected properly , then, you can use the machine normally.

Attention: 1) The cleaning must be under the guidance of professional staff.
2)The dispenser heats water to a temperature of approximately 85°C. It can cause severe burns. Please operate it carefully.


①



②



③

3.Sanitizing
The machine should be disinfected with the disinfectant separately bought from drugstore or marketplace according to the instruction manual of the disinfectant and then clean it with water (see cleaning and draining instruction). Generally this should be done every three months.
4.To remove mineral deposits:
Mix 4 liters water with 200g citric acid crystals, inject into the machine and make sure the water can flow out of the hot water tap. Switch on the power and heat it about 10 minutes, 30 minutes later, drain off the liquid and clean it with water for two or three times. Generally this should be done every six months.
Never disassemble this machine by yourself to avoid danger from damaged machine.

G: MACHINE INSTALLATION

1-2. Loosen the screw of the left or right bottom angle just as the picture shown.
3. Use the screw to fix the bracket on the left or right bottom angle of the water dispenser.
4. Make a hole on the floor's or the desk's surface where the water dispenser will be installed.
5. Fix the bracket on the floor by screw tightly.
6. Tighten the screw.





WARNING! To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance with the instructions.

I: TECHNICAL PARAMETERS

Model	Rated voltage	Rated frequency	Rated power	Heating power	Capacity		Dimensions (mm)
					Hot water	cold water	
AM2025	115V~	60Hz	520W	420W	4L/h(≥85°C)	2L/h(≤10°C)	310*360*1040

The packaging material used is recyclable; we recommend that you separate plastic, paper and cardboard and give them to recycling companies. According to WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) guidelines, waste from electrical and electronic devices should be collected separately. If you need to dispose of this appliance in the future, do NOT throw it away with the rest of your domestic garbage. Instead, please take the appliance to the nearest WEEE collection point, where available.

