ROYAL AQUA®

TECHNICAL SUPPORT CENTER

TSC

559138-3330 Área Metropolitana
01800-8494826 Interior de la República
royaltsc@royallatam.com

DISPENSADOR DE AGUA
Modelo / Model: AQUA RAIN

Importado y Comercializado por / Imported and Marketed by:
Royal Consumer Information Products de México S. de R.L. de C.V.
Via Gustavo Baz No. 54, Bodega G,
Colonia Barrientos Unidad
Tlalnepantla de Baz, Estado de México
C.P 54110 Tel: 559138 3300, R.F.C RCI040526-QW3
País de origen / Made in: China
Fuente de alimentación: 127V ~ 60Hz
Enfriando: 65W
Calentando: 420W

PLEASE RECYCLE

ROYAL AQUA®

DISPENSADOR DE AGUA

AQUA RAIN

Manual de instrucciones



Introducción

Gracias por adquirir el Dosificador de agua AQUA RAIN
Por favor, lea atentamente este manual antes de utilizar el producto y consérvelo para consultarlo en el futuro


Componentes

1 Dosificador de agua AQUA RAIN

Especificaciones técnicas

Tipo	Tipo de categoría con calefacción y enfriamiento
Poder nominal	485W
Tensión nominal	127 V ~
Frecuencia nominal	60 Hz
Poder nominal Calefacción	420 W
Poder nominal Refrigeración	65 W
Temperatura ambiente	10 ~ 38ºC
Temperatura del agua Caliente	85 - 95ºC
Temperatura del agua Fría	12 - 15ºC
Capacidad de calefacción	4L/h
Capacidad de Refrigeración	0.75 L/h
Clase protectora de choque eléctrico	Clase 1

Partes del dosificador



1	Depósito	6	Llave de agua caliente
2	Interruptores de energía	7	Charola recolectora
3	LEDs indicadores	8	Tapon de drenaje
4	Placa trasera	9	Cordón de alimentación
5	Llave de agua fria		

ROYAL CONSUMER INFORMATION PRODUCTS DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
Vía Gustavo Baz No. 54, Bodega G, C.P. 54110, Col. Barrientos Unidad, Tlalnepantla de Baz, Estado de México,
RFC RCI040526-QW3, Tel.: 559138-3300

NO PIERDA SU GARANTIA

Para que esta sea válida es importante que:
Registre su producto en:

www.viveroyal.com/registro

DATOS PARA SU REGISTRO

PRODUCTO **DISPENSADOR DE AGUA** MODELO **AQUA RAIN**

FECHA DE COMPRA _____ LUGAR DE COMPRA _____

ASEGURESE DE GUARDAR UNA COPIA DE SU RECIBO DE COMPRA

CERTIFICADO DE GARANTIA

Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. garantiza que su nuevo producto se encuentra libre de defectos de fabricación o materiales. Si hay algún defecto o no funciona adecuadamente, Royal Consumer lo reparará libre de cargo de acuerdo con esta garantía:

Garantía de 1 año contra cualquier defecto de fabricación, contados a partir de la fecha de compra del producto. Durante este periodo Royal Consumer se compromete a efectuar todas las reparaciones necesarias, cambio de partes, o reemplazo del equipo.

Esta garantía no aplica a personas que compraron el equipo usado o de segunda mano.
Esta garantía no cubre accesorios tales como baterías, fundas, lámparas, consumibles y otros que por el uso se agoten o gasten normalmente, así como tapas, cubiertas, carcasas y charolas que, por motivos de uso o manejo, de igual forma se deterioren, gasten, fracturen o rompan. Lo anterior, salvo en caso de que los mismos presenten defectos de fabricación y/o mano de obra.
Para hacer efectiva dicha garantía es necesario que el cliente haya registrado el producto en la web **www.viveroyal.com,**
y lleve el equipo dañado al centro de servicio autorizado más cercano junto con la copia del recibo de compra.
Todos los gastos que se deriven del cumplimiento de la garantía, incluyendo la mano de obra, reemplazo de cualquier componente o pieza defectuosa y gastos de transporte dentro de la red de servicios autorizados estará a cargo de la empresa sin costo para el consumidor.
El tiempo de reparación no excederá a 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del producto.

Las refacciones, partes y consumibles están a disposición de nuestros clientes en Vía Gustavo Baz No. 54, Bodega G, Col. Barrientos Unidad, C.P. 5411O, Tlalnepantla de Baz, Estado de México.

AVISO IMPORTANTE

Para alargar la vida útil de su equipo, Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. recomienda el uso de consumibles y accesorios originales.
La garantía no será válida, cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales, cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que acompaña al equipo y/o cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a la red de servicios autorizados de Royal Consumer.

ROYAL AQUA TSC TECHNICAL SUPPORT CENTER
559138-3330 Área Metropolitana
01800-8494826 Interior de la República
royaltsc@royallatam.com

Modo de uso

• Para usar el dosificador, primero quítele la etiqueta y la tapa de la boca del garrafón y colóquelo inversamente de tal forma que la boca caiga cuidadosamente en el dosificador. Entonces el eje inteligente dentro de la máquina hará subir la válvula automáticamente.

• Cuando use por primera vez el dosificador, abra la llave roja para descargar los residuos de agua. Entonces conecte el enchufe a la corriente y encienda el switch que se encuentra en la parte trasera del dosificador.

• Existen dos tipos diferentes de llaves marcadas con diferente color.
El rojo significa agua caliente mientras que la azul es para el agua fría.
Empujando o Jalando la manija puede abrir la llave para obtener el agua deseada.

• La luz amarilla en el panel indicador se encenderá una vez que usted haya enchufado el dosificador a la corriente de luz.

• Agua caliente: Primero encienda el switch rojo que se encuentra en la parte de atrás, la luz roja en el panel se encenderá lo cual indica que empezara a calentar el agua. Se apagará cuando la temperatura del agua esté entre 85ºC y 90 ºC, lo cual indicará que está a la temperatura máxima. La luz verde se encenderá lo cual indica que el dosificador se encuentra en el estado de preservación de calor. Cuando la temperatura del agua se encuentre por debajo de 80ºC, el dosificador empezará a trabajar de nuevo para alcanzar la temperatura del agua entre 85ºC y 90ºC. Y así continuamente.

• Agua fría: Encienda el switch azul que se encuentra atrás, la luz verde en el panel se encenderá lo cual indica que empezara a enfriar el agua.
Se apagará cuando la temperatura del agua este por arriba de los 15ºC, lo cual indicará que está a la temperatura máxima. La luz azul se apagará lo cual indica que el dosificador se encuentra en el estado de preservación de enfriamiento. Cuando la temperatura del agua se encuentre por debajo de lo 10ºC, el dosificador empezará a trabajar de nuevo para alcanzar la temperatura del agua de los 15ºC. Y así continuamente.

• Cuando el agua del garrafón se ha consumido, sustituya el garrafón a tiempo para evitar el calentamiento de la máquina o el congelamiento del mismo debido a la falta de agua en el dosificador.

Precauciones

Si el cordón de alimentación es dañado, éste debe ser reemplazado por el fabricanteo su agente de servicio o por personal calificado para evitar el riesgo.

El dosificador de agua deberá fijarse al lugar donde se utilice para evitar que se voltee.

No permita operar ésta máquina a niños sin la supervisión de un adulto para evitar posibles quemaduras.

No sumerja la máquina ni la limpie con algún líquido.
En caso de que usted sumerja o limpie la máquina directamente con algún líquido, Royal se deslinda de cualquier responsabilidad.

Si el dosificador de agua no será utilizado por tiempo prolongado, desconecte el enchufe de la electricidad. Una vez que el agua caliente se haya enfriado, abra la válvula de drenaje para descargar el agua residual.

Para ahorro de energía y evitar accidentes, le recomendamos que desconecte el dosificador durante las noches y en el día cuando no se vaya a utilizar.

Para ahorro de energía y evitar accidentes, le recomendamos que desconecte el dosificador durante las noches y en el día cuando no se vaya a utilizar.

- Nunca encienda el interruptor de calefacción cuando no hay agua.
- En el desarrollo, el ángulo de la inclinación debe ser inferior a 45 grados.

Desconecte el dosificador antes de realizar cualquier mantenimiento o reparación del producto.

Nunca use detergentes o productos químicos nocivos para la salud, al limpiar los tanques de agua.

Mantenga alejado el despachador de agua de paredes y elementos de alta temperatura como la televisión y el horno de microondas.