DL1340 Laminadora

Lamina en frío y caliente

MANUAL DE OPERACIONES

TECHNICAL SUPPORT CENTER

55 9138-3330 Área Metropolitana

01800-8494826 Interior de la República

royaltsc@royallatam.com



LAMINATOR/LAMINADORA
MODELO: DL1340

Importado y comercializado por:
Royal Consumer Information
Products de México S. de R.L. de C.V.
Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma,
Tlanepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060
Tel. 55 9138-3300 R.F.C. RCI040526- QW3


País de origen / Made in: China

PLEASE RECYCLE

Lea atentamente el manual antes de usarlo.

Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente

Descripción general



1.	Botón de modo
2.	Botón de On/Cold Encenido/frío
3.	Botón de retroceso
4.	Area de entrada
5.	Botón de interruptor ON/OFF
6.	Indicador LED de 80mic/ 3 mil
7.	Indicador LED de 100mic/ 4 mil
8.	Indicador LED de 125mic/ 5 mil
9.	Indicador LED de 175mic/ 7 mil
10.	Indicador LED de 250mic/ 10 mil

Este producto no es un juguete y no debe ser utilizado por niños.

⚠ Advertencia

- Lea el manual de instrucciones antes del primer uso.
- Este equipo no es adecuado para su uso en lugares donde es probable que haya niños presentes.
- Observe todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto.
- Para equipos enchufables, la toma de corriente (adaptador de corriente) deberá instalarse cerca del equipo y deberá ser de fácil acceso.
- El enchufe de red se utiliza como dispositivo de desconexión y debe permanecer fácilmente operable durante el uso previsto. Para desconectar completamente el aparato de la red eléctrica, el enchufe de red debe estar completamente desconectado de la toma de corriente.
- Sólo para uso en interiores.
- No utilice la laminadora en condiciones húmedas.
- Inserte siempre el borde sellado de la bolsa de mica en la plastificadora. Si se inserta un borde abierto, puede provocar que se atasque o se doble el interior de la laminadora.
- Nunca intente abrir y/o reparar la unidad. No hay piezas que el usuario pueda reparar dentro de la laminadora. Consulte el servicio a personal de servicio calificado.
- Las reparaciones deben ser realizadas por personal autorizado. El intento no autorizado de reparar la unidad anulará la garantía.
- Utilice sólo micas de 3 o 10 mil. Las micas demasiado finas o gruesas provocarán atascos de documentos.
- La superficie de la máquina se calentará durante el funcionamiento; tenga cuidado.
- Nunca intente utilizar micas frías mientras la plastificadora aún esté caliente.
- No intente laminar sobre grapas o clips.
- No lamine papel sensible al calor.

PRECAUCIÓN
SUPERFICIE CALIENTE
NO TOCAR

- La marca de precaución está ubicada en la carcasa superior de la laminadora.
- La placa de características está ubicada en la parte inferior de la laminadora.
- La superficie de la máquina se calentará durante el funcionamiento; tenga cuidado.

Configuración:

1. Coloque la laminadora horizontalmente sobre una superficie plana con buena ventilación.
2. Conecte el cable de alimentación a cualquier tomacorriente de CA estándar de 100 voltios. Le recomendamos que no conecte su plastificadora al mismo tomacorriente que otros dispositivos electrónicos.
3. Presione el interruptor de encendido a la posición de encendido. Todos los LED se iluminarán. Presione el botón MODO ❶ y seleccione el grosor de la mica que va a utilizar 3,4,5,7 ó 10ml.
4. El LED seleccionado parpadeará de color rojo, indicando que la máquina se está calentando y preparandose para la laminación, después de apoximadamente 1 minuto el LED cambiará a un color verde fijo, indicando que la laminadora está lista.

Remedios únicos/Sin daños incidentales o consecuentes

En la medida en que lo permita la ley local, los recursos proporcionados en esta Garantía limitada son sus únicos y exclusivos recursos. Estos términos y condiciones reemplazan cualquier acuerdo o representación anterior, incluidas las declaraciones realizadas en la literatura de ventas o los consejos brindados en relación con su compra.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY LOCAL, Y EXCEPTO LO ESTABLECIDO ESPECÍFICAMENTE EN ESTA GARANTÍA LIMITADA, EN NINGÚN CASO, CUALQUIER CENTRO DE SERVICIO DE ROYAL O CUALQUIER PROVEEDOR DE SERVICIOS AUTORIZADO POR ROYAL SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL PRODUCTO O LA FALLA DEL PRODUCTO. PARA REALIZAR, INCLUYENDO CUALQUIER DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL O CONSECUENTE, YA SEA BASADO EN UN CONTRATO, AGRAVIO O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL, Y YA SEA QUE SE HA AVISADO O NO LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. garantiza que su nuevo producto se encuentra libre de defectos de fabricación o materiales. Si hay algún defecto o no funciona adecuadamente, **Royal Consumer** lo reparará libre de cargo de acuerdo con esta garantía:

Garantía de 1 año contra cualquier defecto de fabricación, contados a partir de la fecha de compra del producto. Durante este periodo Royal Consumer se compromete a efectuar todas las reparaciones necesarias, cambio de partes, o reemplazo del equipo.

Esta garantía no aplica a personas que compraron el equipo usado o de segunda mano.

Esta garantía no cubre accesorios tales como baterías, fundas, lámparas, consumibles y otros que por el uso se agoten o gasten normalmente, así como tapas, cubiertas, carcasas y charolas que, por motivos de uso o manejo, de igual forma se deterioren, gasten, fracturen o rompan. Lo anterior, salvo en caso de que los mismos presenten defectos de fabricación y/o mano de obra.

Para hacer efectiva dicha garantía es necesario que el cliente haya registrado el producto en la Web **www.viveroyal.com**, y lleve el equipo dañado al centro de servicio autorizado más cercano junto con la copia del recibo de compra.

Todos los gastos que se deriven del cumplimiento de la garantía, incluyendo la mano de obra, reemplazo de cualquier componente o pieza defectuosa y gastos de transporte dentro de la red de servicios autorizados estará a cargo de la empresa sin costo para el consumidor.

El tiempo de reparación no excederá a **30 días hábiles** a partir de la fecha de recepción del producto.

Las refacciones, partes y consumibles están a disposición de nuestros clientes en ***Av. Vía Gustavo Baz 305, Bodega 7, Col. La Loma, Tlanepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54060***

NO PIERDA SU GARANTIA

Para que esta sea válida es importante que:
Registre su producto en:

www.viveroyal.com/registro

DATOS PARA SU REGISTRO

PRODUCTO _____ MODELO _____

FECHA DE COMPRA _____ LUGAR DE COMPRA _____

ASEGURESE DE GUARDAR UNA COPIA DE SU RECIBO DE COMPRA

AVISO IMPORTANTE

Para alargar la vida útil de su equipo, Royal Consumer Information Products de México S. de R. L. de C.V. recomienda el uso de consumibles y accesorios originales.
La garantía no será válida, cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normales, cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que acompaña al equipo y/o cuando el producto ha sido alterado o reparado por personas ajenas a la red de servicios autorizados de Royal Consumer.

ROYAL TSC TECHNICA SUPPORT CENTER
559138-3330 Área Metropolitana
01800-8494826 Interior de la República
royaltsc@royallatam.com

Indicador LED de estado:

- El LED de encendido está fijo, la alimentación está encendida.
- El LED de encendido se enciende y apaga lentamente, la plastificadora está en modo de suspensión.
- COLD LED es para laminar utilizando micas de laminación en frío.
- El LED de .80 Mil es para laminar usando micas de 3 Mil.
- El LED de 5 Mil es para laminar usando micas de 5 Mil.
- Cuando los LED FRÍO, 3 Mil o 10 Mil parpadean, indica que su plastificadora se está preparando para estar lista. Cuando la luz esté fija, su máquina ya estará lista para usar.
  También escuchará un pitido cuando su plastificadora esté lista.

Laminación en frío

Asegurse que la máquina este fría, antes de comenzar a laminar en frío. No use la laminadora si acaba de terminar de laminar en caliente. Presione el botón ❶ Modo para seleccionar la función Frío. El LED ❷ parpadeará en color rojo, cuando el LED Frío esté encendido en color verde de manera constante, su plastificadora estará lista para usar. Coloque el documento en una mica específica para laminación en frío, inserte el borde sellado de la mica en el área de entrada. La laminación en frío comienza automáticamente. Si el indicador LED de frío parpadea, indica que la plastificadora todavía está demasiado caliente por dentro y se está enfriando. Cuando la temperatura baje lo suficiente, el indicador LED de frío dejará de parpadear y se quedará fijo.



Suspensión automática, manual y despertar.

Suspensión automática

Para ahorrar energía y mejorar la seguridad, la laminadora DL1340 está diseñada para entrar en modo SLEEP automáticamente cuando se utiliza o permanece inactiva durante más de 90 minutos. Recuerde apagar la máquina sino la está utilizando por tiempo prolongado. Recuerde que la máquina sigue consumiendo pequeñas cantidades energía, por eso es importante presionar el botón de apagado. Para reactivar la plastificadora, presione el botón MODE.

Despertar

Para activar su plastificadora presione el botón Modo❶ . Si se activa dentro de los 2 minutos posteriores al inicio del estado de suspensión, su plastificadora volverá al estado anterior a la suspensión. Si después de 2 minutos volverá al estado de encendido.

En estado de suspensión, todavía hay una corriente eléctrica débil dentro de su plastificadora. Presione el interruptor de encendido❺ para apagar completamente su laminadora.



Liberación de atasco

La laminadora DL1340 está equipada con un botón de liberación para liberar atascos o micas atascadas. Cuando produzca un atasco, presioneel botón reversa y la mica❸ atascada saldrá automáticamente. Para reanudar la laminación, coloque el interruptor en la posición forward



Especificaciones

Voltaje:	100~120V, 60Hz
Actual:	11.0 Amp
Tiempo listo:	1 minuto
Espesor máximo:	0,6 milímetros
Ancho máximo de entrada:	330 mm
Micas aceptables:	Frío/3Mil/10Mil
Velocidad de laminación:	60 segundos por tamaño carta
Rodillos:	4
Dimensiones	(494mm x 150mm x 65mm)
Peso	3,5 kilogramos
Temperatura ambiente de funcionamiento	Máximo (35°C)

Información de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.