

RESOLUCION DE DIFICULTADES

Problema	Solución
No enciende Indicadores no prenden y/o no Funciona la máquina.	Revise la clavija de la corriente si está correctamente colocada en el contacto eléctrico. Si confirma que todo está bien y la maquina todavía no trabaja, llame para reparación.
Atoramiento de papel	Verifique el espesor de las micas. Solo use micas del espesor indicado. Asegúrese de que el documentó es insertado en el ángulo recto dentro de la máquina. Siga las instrucciones de desatoramiento de papel .
Laminado defectuoso (área sin llenar)	Lamine de nuevo el mismo documento, esto ayuda a mejorar el enmicado



Especificaciones

Descripción	PL 2112
Voltaje en operación	220 Vca 50Hz
corriente	1.7 A
Dimensiones, mm (Lx A x Alt)	450 x 183 x 108
Peso (kgs)	5.5 kgs.
Ancho max. De laminación	334 mm
Rango de mica (micras)	Mínimo 80, Máximo 200
Velocidad de laminado	300 mm/minuto
Control de temperatura	No aplica
Tiempo de calentamiento (mins)	8 a 16
Ciclo de trabajo recomendado	20 min ON/30 min OFF Después d que el indicador esta en verde.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Laminadora PL2112

ROYAL



⚙ **Eficiente**

⚙ **Ultra plana**

⚙ **Silenciosa**

⚙ **Desatoramiento**

⚙ **Libre de burbujas**

INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD PL2112

1. Lea cuidadosamente este manual de instrucciones antes de operar la máquina.
2. Nunca intente abrir o darle mantenimiento a la unidad. No deje piezas dentro de la máquina.
3. Todo trabajo de reparación debe ser hecho por el personal autorizado ROYAL, un trabajo no autorizado de la máquina cancelará la garantía de la máquina.
4. Solo use las micas con el espesor y tamaño especificado. Las micas muy delgadas se atorarán fácilmente y dará como resultado documentos atascados.
5. Conecte la máquina al voltaje adecuado y de fácil acceso de conexión. Una extensión de cable no es recomendable.
6. La superficie de la máquina se calienta durante la operación. Un niño operando esta máquina debe ser supervisado por un adulto.
7. La máquina está diseñada y fabricada para su uso dentro de la oficina y/o casa (no al aire libre).
8. Si un olor anormal es detectado o saca humo, desconecte la máquina y llame al centro de servicio autorizado ROYAL.
9. Nunca lamine materiales sensibles al calor en la máquina, tales como papel térmico de fax. Documentos húmedos dan como resultado un laminado defectuoso. (fig.3).
10. Prevenga que ningún líquido u otra sustancia sea derramada dentro de la Máquina (fig.2).
11. Para prevenir riesgos eléctricos o quemaduras, nunca intente introducir su dedo o alguna pieza metálica en la máquina. (fig.3).

GUIA DE LAMINADO

1. Conecte la clavija en la toma de corriente (contacto), oprima el botón de Encendido, el indicador color rojo se encenderá.
2. Abra la charola de documentos para evitar la caída y atoramiento de los mismos. (fig4).
3. Espere a que el indicador color verde encienda, usualmente toma 13 minutos para que la máquina esté lista para laminar.
4. Inserte el documento en la mica de medida adecuada, deje aproximadamente de 3 a 5 mm por cada lado de la mica. No es recomendable colocar documentos pequeños dentro de una mica larga, ya que puede causar atoramiento o un laminado defectuoso (fig. 5).

Fig(1)




Fig. (2)




Fig. (3)





Fig.(4)



5. Inserte la mica del lado cerrado en ángulo recto (fig6).
6. Los documentos después de ser laminados están calientes, por lo que su manejo a la salida debe ser con precaución.
7. Se recomienda laminar materiales delgados/ suaves en micas gruesas (100 micas)

DESATORAMIENTO DE PAPEL

1. La máquina tiene una placa para liberar el documento atorado.
2. Síntomas del papel atorado.
 - a. El documento no sale en la forma usual.
 - b. Ruidos anormales durante la operación.
 - c. Cuando el documento se detiene y no avanza a través de la máquina.
3. Una vez que el documento se atora, apague la máquina y empuje la palanca de liberación de documentos (fig. 7).
4. Sostenga la máquina firmemente y jale el documento hasta que lo extraiga totalmente.
5. Regrese la palanca de liberación de documentos a su posición original. La operación de la máquina se restaurará.
6. Si el documento continúa atorado, contacte a su distribuidor Autorizado para la reparación asistida.

Fig.(5)




Fig.(6)





Fig.(7)



MANTENIMIENTO BASICO

1. Use solo un paño suave con detergente y agua para limpiar la cubeta de la máquina. Nunca utilice solventes como thinner o benceno, los cuales causan decoloración.
2. Cuando esté limpiando el cable de la corriente, asegúrese de no dejar mojado las patas de la clavija antes de conectar.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Royal Consumer Information de Mexico S. de R.L de C.V. Concede a las laminadoras en todos sus modelos por ella comercializados, una gran garantía de 1 año para partes y 90 días para la mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación, contados a partir de la fecha de entrega del mismo y se compromete a efectuar todas las reparaciones fabricación, contados a partir de la fecha de entrega del mismo y se compromete a efectuar todas las reparaciones necesarias o reemplazar el equipo, por lo cual, la garantía ampara todas las piezas y componentes del producto.

Para hacer efectiva dicha garantía es necesario que el cliente lleve el equipo dañado y la póliza de garantía debidamente sellada y presente la factura adjunta a este certificado en la gerencia de servicio Royal.

Esta garantía no cubre accesorios tales como baterías, fundas, lámparas, consumibles y otros que por el uso se agoten o gasten normalmente, así como las tapas, cubiertas, carcasas y charolas que por motivos de uso o manejo, de igual forma se deterioren, gasten, fracturen o rompan. Lo anterior, salvo en caso que los mismos presenten defectos de fabricación y/o mano de obra.

Todos los gastos que se deriven del incumplimiento de la garantía, incluyendo la mano de obra, serían a cargo de la empresa sin costo para el consumidor.

El tiempo de reparación no excederá a 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción de la máquina.

Las refacciones, partes y consumibles están a disposición de nuestros compradores en Vía Gustavo Baz NO. 54 Bodega C. Colonia unidad Barrientos C.P. 54110. Tlalnepantla de Baz, estado de Mexico.
CERTIFICADO DE GARANTIA.

AVISO IMPORTANTE

Para alargar útil de su equipo, Royal Consumer Information Products de Mexico S. de R.L de C.V. recomienda el uso de consumibles y accesorios originales.

La garantía no será válida, cuando el producto hubiese sido utilizado en condiciones distintas a las normas, cuando el producto no ha sido operado de acuerdo al instructivo de uso que acompaña al equipo y/o cuando el producto ha sido alterado o reparado por persona ajenas a la Gerencia de Servicio de Royal.

NOTA: En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que se le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o facturación respectiva. Al solicitar el servicio deberá mostrarse esta documentación.